

- 1 pyyheautomaatti asennetaan 4:llä ruuvilla tukevaan seinämateriaaliin.
mikäli seinä on kipsilevyä on käytettävä erityisiä kipsilevyn asennusproppuja
muihin seinämateriaaleihin voidaan kiinnittää joko suoraan ruuveilla (puu yms)
tai sitten mukana olevilla propuilla.
- 2 laitteen alareinan korkeus normaalisti on 135 cm lattiasta
mutta mikäli käyttäjien pituus on alle 160 cm on syytä asentaa alemmaksi.
- 3 asenna ensin laitteen yläruuvit 2 kpl
yläruuvien korkeus lattiasta on alareuna + 36 cm eli jos alareuna asennetaan
korkeuteen 135 cm lattiasta yläruuvien paikka on 171 cm lattiasta
- 4 jotta voit asentaa alaruuvit on kelakoneisto kierrettävä alas
kuva 1 käytetyn pyyhkeen suoja (sininen läpinäkyvä) nostetaan ylös
kelakoneisto kierretään auki se kiertyy n 30 astetta kunnes reunalla olevat topparit
pysäyttävät sen jotta voidaan kiertää kokonaan auki on laitteen reunoja levitettävä
jotta haitat saadaan tulemaan reunan takaa katso kuvat 3 ja 4
kun haitat on saatu esille kelakoneisto kiertyy alas ja kiinnitysruuvien paikat tulevat esille.
- 5 pyyheautomaatti on asennettava paikkaan, jossa kansi mahtuu aukeamaan kokonaan alas
ei voi asentaa esim lavuaarin päälle.
alla voi kyllä olla esim wc paperiautomaatti tai jotain vastaavaa.
Jos kansi ei aukea lähes kokonaa paperin lisääminen on hankalaa



KUVA 1 Nosta sininen suojakansi ylös



Kuva 2 Levitä automaatin sivuja, jotta saat haitat ulos
jos vedät väkisin reunat rikkoutuvat



Kuva 3 Levitä myös toinen puoli
haittojen ulos saamiseksi



Kuva 4 kierrä kelakoneisto alas
niin voit kiinnittää alaruuvit